

Monteringsforslag for vegg- og svilleplateskalering Montagevoorstellen voor wand- en zoolplaatbekisting

Vi anbefaler å alltid bygge inn elementene slik at betongen til det første betongavsnittet trykker forskalingsplaten mot forsterkningsjernene

MSL skaleringslementer må bygges fast og urrikkelig inn mellom nedre og øvre eller ytre armeringslag.

Wij bevelen aan de elementen altijd zo in te bouwen, dat het beton van de eerste betonneerfase de bekistingsplaat tegen de versterkingsijzers drukt.

De **MSL**-bekistingselementen moeten vast en onwrikbaar tussen de onderste en bovenste of de buitenste stutlagen ingebouwd zijn.

Veggskalering/ Wandbekisting

Svilleplateskalering/ Zoolplaatbekisting